


POINTS DE FERMETURE OUVRANT CHIC 130




Fonctions

Disponibilité, en fonction du système de fermeture (monodirectionnel ou bidirectionnel), de plusieurs éléments de fermeture, tels que gâchettes ou bagues de réglage avec les gâches correspondantes.


Fiche technique en ligne




01347K




01348K



01349K




02111K




02114K




02168K




02188K




02309



02336



04027K



Référence article	Description	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
01347K	GÂCHE	X				200
01348K	GÂCHE	X				100
01349K	GÂCHE	X				100
02111K	VERROU GIAP	X				50
02114K	EMBOUT POUR TRINGLES	X				50
02168K	VERROU RÉGLABLE FUTURA	X				10
02188K	EMBOUT RÉGLABLE FUTURA	X				40
02309	BOUCHON DE SOUTIEN DES VANTAUX	X				100
02336	BOUCHON DE SOUTIEN DES VANTAUX	X				500
04027K	POINT DE FERMETURE FIXE	X				200