


POINTS DE FERMETURE VANTAIL CHIC 130 ERRE




Fonctions

Disponibilité, en fonction du système de fermeture (monodirectionnel ou bidirectionnel), de plusieurs éléments de fermeture, tels que gâchettes ou bagues de réglage avec les gâches correspondantes.


Fiche technique en ligne




01215



01317



01344K




02085




02131K



02141K




02366




04030K



04347



05288



Référence article	Description	Note	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
01215	GÂCHE DOUBLE EN ZAMAK		X				100
01317K	DOUBLE GÂCHE	R40/R50 - silver plus	X				100
01344K	GÂCHE POUR POINT DE FERMETURE RÉGLABLE	silver plus	X				200
02085	GÂCHETTE RÉGLABLE		X				40
02131K	VERROU GIAP	R40 - paire - silver plus	X				25
02141K	EMBOUT POUR TRINGLES	R40 - paire - silver plus	X				25
02366	BOUCHON DE SOUTIEN DES VANTAUX		X				200
04030K	POINT DE FERMETURE RÉGLABLE	silver plus	X				200
04347	VERROU RÉGLABLE	paire	X				10
05288	CHIC - ÉPERON DE FERMETURE RÉGLABLE		X				25