



CRÉMONES VASISTAS HP


Fonctions

Crémone habituellement utilisée sur oscillo-battant. Pour l'utiliser sur VASISTAS HP, l'équiper d'un mécanisme de blocage à emboîter à l'intérieur, pour limiter la rotation à 90°.


Fiche technique en ligne




00959




01039



01084



01094



02235



Référence article	Description	GORGE	Entraxes	Fonctionnement	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
00959	CRÉMONE KORA OB MICROVENTILATION	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 92 - 84	monodirectionnel	X		X	X	10
01039	CRÉMONE PRIMA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	monodirectionnel	X		X	X	10
01084	CRÉMONE ASIA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 92 - 84	monodirectionnel	X		X	X	10
01094	CRÉMONE EURO 900 MICRO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	monodirectionnel	X		X	X	10

Référence article	Description	GORGE	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
02235	BLOC D'ARRÊT CRÉMONE à 90°	-	X				100