

TAMPAS SUSTENTAÇÃO DE FOLHAS



Funções

Peça a ser usada para a restauração da posição da folha, na fase de fechamento, mediante o deslizamento no encontro da série.


Ficha técnica online




Características Técnicas

Permite o equipamento para reenvio do ângulo para descarregar, em fechamento, o peso do folha das dobradiças e para reiniciar no fechamento a posição teórica do folha. Indispensável para um isolamento correto do ambiente dos agentes atmosféricos.


01355K




01717




02196




02309




02336




02352



02366



02390



Código	Descrição	Seção do perfil	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Peças por embalagem
01355K	ENCONTRO DE ALÇA DO OSCILO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C-011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	X				100
01717	CENTRALIZAÇÃO-ELEVAÇÃO DE FOLHA	VÃO 17 mm	X				100
02196	ALÇA DA PORTA REGISTRÁVEL	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C-011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	X				100
02309	TAMPA SUSTENTAÇÃO DO FOLHA	C009	X				100
02336	TAMPA SUSTENTAÇÃO DO FOLHA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C-011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	X				500
02352	ELEMENTO DE ALÇA DO OSCILANTE	C001-C002-C003-C004-C005-C011-C-012-C013-C014-C015-C016-C017	X				100
02366	TAMPA SUSTENTAÇÃO DO FOLHA	C007 - C008	X				200
02390	TAMPA SUSTENTAÇÃO DO FOLHA		X				100